

Instructions de montage ISOLINE-SPEEDY-Set / Étapes de travail 1 – 4



1

Les éventuels fers d'armature dépassant de la dalle pour fixer les tuyaux doivent être éliminés avec soins.

Recouvrir les conduites avec des éléments de capitonnage de tuyaux ISOLINE-SPEEDY aux bons diamètres.

Étanchéifier les segments de tube ISOLINE-SPEEDY sur les conduites avec des serre-câbles.



2

Dérouler l'appui de séparation acoustique ISONOVA® et le découper à fleur de la conduite.

Introduire l'appui de séparation acoustique ISONOVA® sous la plaque d'appui de l'ISOLINE-SPEEDY.



3

Les recouvrements au niveau de la plaque d'appui et de l'appui de séparation acoustique ISONOVA® doivent être collés avec de la bande adhésive à béton.



4

Tous les percements de tuyaux doivent être isolés conformément à l'étape 1 – 3 avec de l'ISOLINE-SPEEDY. Ensuite monter le mur sur l'appui de séparation acoustique ISONOVA®.

Avant de re fermer les saignées, réparer les éventuels dommages de l'appui de séparation acoustique ISONOVA® ou du capitonnage de tuyaux ISOLINE-SPEEDY.

Ponts phoniques et contraintes internes:

Toutes liaisons rigides entre le mur et la dalle de fond/la dalle de plafond doivent être impérativement évitées!